

RUČNI JAVLJAČI



OPIS:

- Lako se instaliraju
- Sa ili bez serijskog otpornika
- Sa ili bez LED
- Sa lomljenjem stakla ili resetovanjem
- Staklo koje se lako menja
- Uzidni ili nazidni
- Mikro komutator visokog kvaliteta
- Staklo zaštićeno folijom.
- U skladu sa BS 5839 str.2
- Radi i posle dugog perioda neupotrebljavanja.
- Standardni simbol vatre
- Ranije oblikovan žleb za ugradnju
- Standard dozvoljava poklopac sa šarkom.
- Uredjaj za proveru šifre ključa
- Ispisano staklo (opcija)

Modeli i Opis:

MODEL	OPIS
DM700	Uzidni, bez stakla
DM700B	Ručni javljač, lebdeći vod, plav Manual Callpoint flying leads, blue
DM700E	MCP IP 67 nazidni, sa zadnjim kućištem
DM700G	Ručni javljač, lebdeći vod, zelen
DM700Y	Ručni javljač, lebdeći vod, žut
DM700K	MCP sa komutatorom sa šifrom – lebdeći vod with key switch-flying leads
DM700KB	MCP sa prekidačem komutatorom ključa – lebdeći vod, plav
DM700L	DM700, 470 Ohm, serijski resistor & led
DM700LB	DM700, 470 Ohm & LED-plav

DM700R	DM700 with 470 Ohm
DM700RB	DM700 with 470 Ohm -plav
DM700- RS77	Uzidni ručni javljač - žut
DM710	Staklo, engleski
DM780	Terminalski regali
DM781	GS kartica
DM782	Poklopac sa šarkom
DM783	BZB crna kosina na sečivu
DM784	Probna šifra javljača
DM785	Kutija odstojnika, crvena
DM787	Kutija za montažu na ravan sa konektorima
DM787B	Kutija za montažu na ravan sa konektorima - plava
DM787G	Kutija za montažu na ravan sa konektorima - zelena
DM788	Kutija za montažu na ravan bez konektora
DM788B	Kutija za montažu na ravan bez konektora - plava
DM788Y	Kutija za montažu na ravan bez konektora -žuta
DM790	Uzidno postolje sa konektorima
DM795	Uzidni konektori i viljuška-hvatač
DM786	Jednostavno kućište za ugradnju
DM800	Element koji zamenjuje staklo